



MONTAGEANLEITUNG **PU-RÜTTELWALZE 3500**

Die PU-Rüttelwalze ist eine Alternative, wenn kein Bandabstreifer eingesetzt werden kann. Die Streifblätter aus Polyurethan sind auf einer Rücklaufrolle angebracht, die bei normaler Bandgeschwindigkeit 5- bis 7-mal in der Sekunde gegen das Band schlägt, was dazu führt, daß sich **anhaftende Partikel** lösen.

VORRAUSSETZUNGEN FÜR OPTIMALEN BETRIEB

Um beste Sauberkeit des Bandes zu erreichen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Max. Bandbreite von 1200mm
- Max. Bandgeschwindigkeit 1,6 m/s.
- Max. Temperatur: + 50°C in feuchter Umgebung / + 85°C in trockener Umgebung

VORSICHT!

Nehmen Sie das Band immer außer Betrieb bevor Sie etwas am Band montieren oder nachstellen. Stellen Sie sicher, daß sich das Band nicht von allein in Betrieb setzen kann.

MONTAGE

Schalten Sie das Band aus. Die Rüttelwalze wird unter oder über dem Rücklauf des Förderbandes, etwa 1m von der Antriebsrolle entfernt, montiert.

- Stellen Sie zwei robuste Träger (Stärke 12-15mm) mit 14mm Schlitten und einem Quergewinde-Loch von M8 Durchmesser her.
- Bringen Sie die Rüttelwalze an. Sichern Sie die Achse der Rüttelwalze mittels einer M8 Inbusschraube.

UNTERHALT

Kontrollieren und Reinigen Sie die Rüttelwalze regelmässig, es wird einmal die Woche empfohlen.

GEWÄHRLEISTUNG

Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße Handhabung oder Montage verursacht wurden, werden nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Vendig ist nicht verantwortlich für Folge- und Personenschäden, die durch fehlerhafte Montage oder Handhabung entstanden sind. Der Gewährleistung von Vendigs Produkten beschränkt sich auf Herstellungsfehler. Für Anspruchsanmeldungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.