



- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | ORIGO sidohållare | 3401 |
| 2. | ORIGO mitthållare VÅ | 3403 |
| 3. | ORIGO mitthållare HÖ | 3402 |
| 4. | Stoppskruv | |
| 5. | ORIGO bärrulle | 3404 |
| 6. | Skruv & bricka | |
| 7. | Rör 40x40 | INGÅR EJ I ART! |

Bild 1

MONTERINGSINSTRUKTIONER

ORIGO STYRRULLSTÄLL 3400

Origo styrrullställ monteras för att förhindra bandvandring. Stället placeras över transportörbandets returpart. Rullarnas vinkel mot bandet gör att det styrs mot sitt mittläge. Origo passar från bandbredd 500 -1000 mm.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BÄSTA FUNKTION

- Origo passar INTE för reversibel drift.
- Origo monteras ca 50 cm efter en slät returrulle, dvs. utan gummiringar.
- Max temp. + 50°C i blöt miljö
- Max temp. + 85°C i torr miljö

VARNING!

Bryt och lås alltid kraften på bandtransportören innan produkten ska installeras eller underhållas. Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för slitdelarna, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst. Skada på produkten orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.



MONTERING

Bryt och lås bandtransportören. Origo styrrullstätt skall placeras i närheten av vändtrumman vinklad mot bandriktningen för bästa styreffekt, se bild 2.

- Trä upp styrrullarna (1-6) på 40x40 mm ett fyrkantrör (7).
- Fäst fyrkantröret i bandtransportörens ramverkssidor ca 0,5 m efter en returrulle för att få tryck på bandet. Returrullen bör inte ha gummiringar, då det finns risk att dessa pressas av.
- Efter montaget kan man enkelt justera trycket på bandet genom att lossa stoppskruvarna (4) och flytta de båda rullarna utmed fyrkantröret. För att få bästa styreffekt bör minst 2/3 av rullarna vara i kontakt med transportbandet, se bild 3.




Bild 2




Bild 3

UNDERHÅLL

Inspektera och rengör rullstället regelbundet, en gång i månaden rekommenderas.